

## **FR - MODE D'EMPLOI**

L'aiguisage des lames de rasoir se fait facilement. Appliquez un peu de mousse ou de gel de rasage sur la surface sèche du RazorPit. Pressez le rasoir fermement sur la surface et poussez-le 3 à 4 fois dans la direction opposée à celle du rasage.

Pour finir rincez le RazorPit et le rasoir avec de l'eau. RazorPit fonctionne avec toutes les lames de rasoir.

Pour des informations supplémentaires: